





BESCHREIBUNG EINZELTEILE




MULTI-ALARM TECHNOLOGIE






Alarm 1:

Aktivierter Turtle erzeugt Alarm am EAS System.



Alarm 2-4:

Sicherung gegen Manipulation, der Turtle generiert einen Alarm, wenn am Sensor-kabel oder am Turtle manipuliert wird.




VORALARM



Voralarm

Schwache Bewegungen des Turtles lösen einen Voralarm (3 Pieps) aus.


Der Voralarm dient zur Abschreckung.



WIE KANN MAN DEN ALARM STOPPEN

Öffnen sie den Turtel indem sie den Magnetöffner auf den Verschlussknopf drücken.

Der Alarm stoppt sofort.






WIE KANN MAN DIE BATTERIE WECHSELN

1 Entfernen sie die Schraube am Batteriefach

2 Öffnen sie den Batteriedeckel


3 Wechseln sie die Batterie






ANWENDUNG FÜR PACKBÄNDER


- 1** Entfernen Sie den Transportsicherungsclip



- 2** Grundplatte unter den gekreuzten Packbändern durchführen. Stellen Sie sicher, dass die Packbänder in den vorgegebenen Aussparungen liegen.




- 3** Turtle zusammendrücken bis er vollständig geschlossen ist. LED blinkt und Lautsprecher piepst einmal zur Bestätigung, dass die Ware gesichert ist.




WIE ENTFERNEN - ANWENDUNG FÜR PACKBÄNDER


- 1** Magnetöffner auf den Verschlussknopf drücken, um den Turtle zu öffnen



- 2** Turtle von den Packbändern entfernen




- 3** Benutzen Sie die Kartonschachtel als Transporthilfsmittel von der Kasse zum Lager



ANWENDUNG MIT KLEBEBAND

- 1** Die Oberfläche der Ware und des Turtles müssen mit Alkoholpads gereinigt werden, um ein sicheres Haften zu gewährleisten.


Mindestens 2 Minuten warten bis Oberfläche trocken ist.






ANWENDUNG MIT KLEBEBAND


- 2 Nehmen Sie ein Klebeband und entfernen Sie auf einer Seite die Schutzfolie.




- 3 Klebeband in der Aussparung der Grundplatte einkleben.




- 4 Ende des Klebebandes in der Bandklemme fixieren.




- 5 Schliessen Sie den Turtle und entfernen Sie nun die zweite Schutzfolie.



- 6 Turtle auf der Ware befestigen und andrücken, um sicher zu gehen, dass er vollflächig auf der Ware klebt.




- 7 Jetzt blinkt die LED und der Lautsprecher piepst einmal zur Bestätigung, dass die Ware gesichert ist.




WIE ENTFERNEN - ANWENDUNG MIT KLEBEBAND


- 1 Magnetöffner auf den Verschlussknopf drücken, um den Turtle zu öffnen.



- 2 Ende des Klebebandes aus der Bandklemme nehmen, den Turtle festhalten und das Klebeband horizontal komplett herausziehen.



- 3 Turtle von der Ware entfernen.





ANWENDUNG MIT SENSOR



1-6 Schritte 1-6 sind identisch wie bei der "Anwendung mit Klebeband".

7 Ende des Sensorkabels im Stecksockel einstecken.


8 Sensorkabel in die Zugentlastung einfädeln.



9 Schutzfolie vom Sensorkopf lösen.

10 Sensorkopf auf Ware kleben. Benützen Sie einen Kabelbinder für einen besseren Halt falls notwendig (optional).

11 Turtle schliessen und zusammendrücken bis er vollständig geschlossen ist.



WIE ENTFERNEN - ANWENDUNG MIT SENSOR

Schritte 1-3 sind identisch wie bei "Entfernung der Anwendung mit Klebeband"

WIE ENTFERNT MAN DEN SENSORKOPF

1 Angeklebter Sensor entfernen indem der Sensorkopf gedreht wird.



SPEZIFIKATIONEN TURTLE



Frequenz: 58kHz / 8.2MHz
Dimension: Ø65mm x 35mm
Farbe: schwarz, weiss oder kundenspezifisch
Lautstärke: 95dB
Batterie-Lebensdauer: 3 Jahre

Verschluss: Super oder Standard-Magnet
Batterie: CR2450

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 85%
Alarmdauer: 5 Minuten

SPEZIFIKATIONEN KLEBEBAND

Temperatur: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 85%

Maximale Stärke nach 30 Minuten: 2800g / 20mm (20mm Bandbreite geklebt auf rostfreiem Stahl bei 23°C und 65% Luftfeuchtigkeit)

BEMERKUNGEN

- Funktionsanzeige:
 1. Während der Turtle geschlossen wird, blinkt das LED einmal auf und der Lautsprecher piepst einmal.
 2. LED blinkt nicht, während der Turtle aktiv ist.
 3. Während des Alarms piepst der Lautsprecher und die LED blinkt für 6 Minuten.
 4. Während des Voralarms piepst der Lautsprecher drei Mal.
- Anzeige schwache Batterie: LED blinkt 10 Mal und ein kontinuierlicher Piepton wird leiser, wenn der Turtle aktiviert wird.
Bitte Batterie wechseln, sobald eine schwache Batterie angezeigt wird.
- Defekter Turtle muss ordnungsgemäss entsorgt werden. Die Batterie und der Turtle müssen separat entsorgt werden und dürfen nicht im üblichen Hausmüll landen.
- Voralarm Sensitivität: Position 1: schwache Sensitivität (erlaubt grössere Bewegungen ohne Alarm zu schlagen)
Position 2: Standard Sensitivität (Standard bei Auslieferung)
Position 3: hohe Sensitivität (Alarm wird schon bei schwachen Bewegungen ausgelöst)